

INNHOOLD DEL 200 MATERIELLREGLEMENT

INNHOOLD DEL 200 MATERIELLREGLEMENT	201
201 GENERELT	202
201.1 HJEMMEL	202
201.2 GYLDIGHETSOMRÅDE	202
201.3 REVISJON	202
201.4 UTFYLLENDE BESTEMMELSER	202
201.5 OVERHOLDELSE/DISIPLINÆRTILTAK	202
202 ORGANISASJON	203
202.1 MATERIELLSJEFEN (MSJ)	203
202.2 MATERIELLKOMITEEN (MKOM)	203
202.3 MATERIELLREPARATØR	204
202.4 KLUBBSTYRET	205
202.5 HOVEDINSTRUKTØREN	205
202.6 MATERIELLKONTROLLØREN	205
202.7 FALLSKJERMPAKKEREN	206
202.8 EIER AV MATERIELL	206
203 REGISTRERINGS- OG MERKEFORSKRIFTER	206
203.1 GODKJENNING OG KONTROLL	206
203.2 MERKING	206
203.3 MILITÆRT FALLSKJERMMATERIELL	206
203.4 MATERIELL TILHØRENDE UTENLANDSKE HOPPERE	207
204 FALLSKJERMSETT	207
204.1 SELETØY	207
204.2 HOVEDSKJERM	207
204.3 RESERVESKJERM	207
204.4 NØDÅPNER	208
204.5 UTLØSERLINE	208
205 PERSONLIG UTSTYR	208
206 PAKKING	209
206.1 OMPAKKINGSSYKLUS	209
206.2 PAKKING AV HOVEDSKJERM	209
206.3 PAKKING AV RESERVESKJERM	209
207 KONTROLL AV FALLSKJERMUTSTYR	210
207.1 HOVEDKONTROLL	210
207.2 BRUKSKONTROLL	210
208 MATERIELLBESTEMMELSER	211
208.1 UTSKYLLING AV SALTVANN	211
208.2 TØRKING	211
208.3 LAGRING	211
208.4 TRANSPORT	212
209 ANNET UTSTYR	212
209.1 HØYDEMÅLERE	212
209.2 FLYTEVEST	212
209.3 NØDÅPNERE	212

201**GENERELT**

Del 200 av F/NLF Håndboka gir de overordnede retningslinjer for materieltjenesten innen F/NLF.

201.1**HJEMMEL**

Disse bestemmelser er utarbeidet og blir revidert av Fallskjermseksjonen/Norges Luftsportsforbund (F/NLF) v/ Sikkerhets- og utdanningskomiteen (SU), med hjemmel i Bestemmelser for Sivil Luftfart (BSL) D 4-2 § 4 (2) b) (se vedlegg).

201.2**GYLDIGHETSOMRÅDE**

Disse bestemmelser gjelder for all materieltjeneste innen F/NLF med tilsluttede klubber.

201.2.1**UNNTAK**

Bestemmelsene kan fravikes dersom det er nødvendig som følge av at virksomheten utføres som ledd i eksperiment- eller forsøksvirksomhet etter eksperimenttillatelse (XT) iht Del 500.

201.3**REVISJON**

Bestemmelsene i Materiellreglementet revideres av SU etter forslag fra MKOM.

201.4**UTFYLLENDE BESTEMMELSER**

Utfyllende bestemmelser angående godkjente materielltyper og godkjente og påbudte modifikasjoner angående fallskjermmateriell er beskrevet i F/NLFs Materiellhåndbok.

Vedtak kunngjort i SUs komitéreferat eller særskilt informasjonsskriv er forøvrig å anse som gjeldende bestemmelse fra dato angitt i referat eller skriv.

201.5**OVERHOLDELSE/DISIPLINÆRTILTAK**

Alle som utøver materieltjeneste etter disse bestemmelser plikter å kjenne de deler av bestemmelsene som angår vedkommendes oppgaver, og plikter å overholde dem på alle punkter.

201.5.1**PÅTALE AV BRUDD**

Et hvert medlem av Fallskjermseksjonen/NLF har rett og plikt til å gripe inn ved brudd på Materiellreglementets bestemmelser.

Brudd på bestemmelsene i Del 200 er rapporteringspliktige jfr Del 500.

201.5.2**DISIPLINÆRTILTAK**

Lokalt klubbstyre v/Hovedinstruktør treffer de disiplinære tiltak som anses rimelig og nødvendig. Grove brudd skal rapporteres til SU, jfr Del 500. SU skal vurdere eventuelle tiltak.

201.5.3**INNDRAGING AV LIENSER OG/ELLER STATUS**

Brudd på bestemmelsene kan medføre inndragning eller begrensning av sertifikater eller status for en begrenset tid eller for alltid, etter avgjørelse av SU (jf pkt 201.5.2)

202**ORGANISASJON**

Materieltjenesten bygger på følgende organer og personell:

Sentrale ledd:

- Seksjonsstyret
- Materiellsjefen
- Sikkerhets- og utdanningskomiteen
- Materieellreparatør

Lokale ledd:

- Klubbstyret m/materialforvalter
- Hovedinstruktør
- Materieellkontrollører
- Fallskjempakker
- Eier av materiell

202.1**MATERIELLSJEFEN (MSJ)**

Materiellsjefen er det faglige organ for materieltjenesten innen sivil fallskjerm idrett i Norge. MSJ er ansvarlig for at materieltjenesten til enhver tid er regulert av bestemmelser som krav til sikkerhet gjør nødvendig. Til å hjelpe seg har MSJ en materiellkomité til disposisjon. SU skal føre kontroll med at bestemmelsene overholdes.

Seksjonsstyret F/NLF utpeker MSJ.

202.2**MATERIELLKOMITEEN (MKOM)**

Materieellkomiteen består av inntil tre MR/MK hvorav en er MSJ. MSJ leder komiteens arbeid. MSJ møter i SU i forbindelse med materiellsaker. Dersom MSJ ikke kan møte, møter en av de andre medlemmene med fulle rettigheter.

202.2.1**ARBEIDSSOMRÅDE**

Materieellkomiteen er F/NLFs fagmyndighet i materiellspørsmål. MKOM fører overordnet tilsyn med materieltjenesten i F/NLF.

Materieellkomiteen skal spesielt:

- Utrede og avgjøre saker av betydning for materiellsikkerheten.
- Utgi og revidere materielltekniske bestemmelser.
- Utføre typegodkjenning av fallskjermmateriell.
- Komiteen er ansvarlig for revisjoner i Materieellhåndboken.

- Komiteen er ansvarlig for MK kurset

202.3

MATERIELLREPARATØR

Materiellreparatør kan utføre alle former for materiellreparasjoner på de fallskjermtyper han er sertifisert og autorisert for.

Materiellreparatør skal:

- Utføre reparasjoner og modifiseringer i henhold til anvisninger i Materiellhåndboken, serviceordre eller produsenten.
- Føre separat logg over alle hovedkontroller, pakking av reserveskjermer, modifiseringer og reparasjonsarbeid utført av ham.

Materiellreparatørens faglige foresatte er F/NLFs Materiellsjef.

202.3.1

SPESIELLE KRAV

Materiellreparatører skal:

- Være godkjent av SU.
- Føre logg over sitt arbeid tilsvarende det en materiellkontrollør er pålagt.
- Ha egen plomberingstang registrert av F/NLF.
- Dokumentere alle rutiner skriftlig

Norsk Fallskjermverksted skal:

- Være godkjent av SU.
- Ha Materiellreparatør godkjent av F/NLF som Verkstedets faglige ansvarlige
- Dokumentere skriftlig alle rutiner, herunder krav til personell som utfører arbeid for verkstedet.
- Føre logg over sitt arbeid tilsvarende det en materiellkontrollør er pålagt.
- Ha egen plomberingstang registrert av F/NLF.
- Benytte verkstedets plomberingstang ved reservepakking. Pakkjobben skal signeres for av representant for verkstedet, og verkstedets stempel skal anbringes samme sted som signaturen.
- Ved hovedkontroll av utstyr signere for dette av representant for verkstedet, samt at verkstedets stempel skal anbringes på samme sted som signaturen.
- Svare for alt arbeid som er plombert, signert og stemplet for iht. det ovenstående. Den enkelte medarbeider ved verkstedet er således fritatt for de krav som gjelder for øvrig personell som omfattes av Håndbokas del 200.

202.3.2

BEGRENSNINGER

Materiellreparatørstatus gir ikke rett til produksjon av utstyr eller materiellkomponenter med mindre særskilt dokumentasjon om at faglige kvalifikasjoner, produksjonsutstyr, fremstillingsprosess og testing

(kvalitetskontroll) er godkjent og autorisert av Sikkerhets- og utdanningskomiteen.

202.4

KLUBBSTYRET

Det lokale klubbstyre har uten unntak ansvaret for at klubbens materieltjeneste gjennomføres i samsvar med gjeldende bestemmelser.

202.4.1

MATERIELLFORVALTER

Materiellforvalter utpekes av det lokale klubbstyret, og har Hovedinstruktøren i lokalklubben som sin nærmeste faglige foresatte.

Materialforvalter skal:

- Føre tilsyn med behandling og bruk av felleseid klubbstyr.
- Lede klubbens kontroll, vedlikehold og lagring av materiell.
- Føre arkivkort med opplysninger av betydning for hvert enkelt felleseid fallskjermsett.
- Merke skjermer som ikke er luftdyktige og sørge for at disse ikke blir benyttet til praktisk hopping.
- Sørge for at skjermer i hans forvaring blir underkastet hovedkontroll som bestemt i reglementet.

202.5

HOVEDINSTRUKTØREN

Hovedinstruktøren har ansvaret for materiellsikkerheten i den virksomhet som han leder, herunder opplæring i bruk og behandling av fallskjermstyr. Til å føre tilsyn med fallskjermstyre, har HI til disposisjon en materiellforvalter utpekt av lokalt klubbstyre.

202.6

MATERIELLKONTROLLØREN

Materiellkontrollør utfører hovedkontroll på fallskjermer og gjennomfører eksamensprøver for fallskjerpakkere i samsvar med gjeldene bestemmelser.

Materiellkontrollør skal:

- Føre nødvendige merknader på de dokumenter som angår de skjermer han kontrollerer.
- Utføre mindre reparasjoner. Se begrensninger anført i Materiellhåndboken.
- Anbefale søknader om utstedelse av fallskjerpakkersertifikater i de tilfelle hvor tilfredsstillende eksamensprøve blir avlagt under hans kontroll.
- Føre separat logg over alt materiell som han pakker eller utfører hovedkontroll på.
- Ha egen plombetang registrert av F/NLF

Materiellkontrollørens faglige foresatte er F/NLFs Materiellsjef.

202.7**FALLSKJERMPAKKEREN**

Sertifisert fallskjerpakker kontrollerer og pakker fallskjermer i henhold til F/NLFs pakkeinstrukser og/eller de gjeldende tekniske forskrifter som er fastsatt for angjeldende skjermtype. Fallskjerpakker er selv ansvarlig for å være oppdatert på eventuelle modifikasjonsordrer.

Fallskjerpakker skal utføre pakkerkontroll av fallskjerm under pakking og sørge for at materiell som ikke er luftdyktig tas ut av praktisk bruk og underkastes nødvendig reparasjon/vedlikehold.

202.8**EIER AV MATERIELL**

Eier av materiell er selv ansvarlig for dette. Eier av fallskjerm betraktes som skjermens materiellforvalter. Hovedkontroll, reservepakking og eventuell annen ønsket kontroll foretas av Materiellkontrollør.

203**REGISTRERINGS- OG MERKEFORSKRIFTER****203.1****GODKJENNING OG KONTROLL**

Alle fallskjermer skal underkastes norsk hovedkontroll og godkjennes før de tas i bruk. Kontrollen utføres av norsk Materiellkontrollør. Attestasjon for utført kontroll og registrering skal føres på hovedkontrollkortet, som skal oppbevares i lomme på seletøy/pakksekk.

203.2**MERKING****203.2.1****GENERELT**

Hovedskjermer skal være merket med produsentens navn, produktnavn, modellnummer, serienummer og produksjonsdato. Reserveskjermer og seletøy/pakksekk skal i tillegg være merket med produsentlandets offentlige godkjenningssnorm, f eks TSO-C23, category C eller D. Merkingen for seletøy/pakksekk skal være tilgjengelig i pakket tilstand.

203.2.2**SPEIELT FOR FELLESEID KLUBBUTSTYR**

Seletøy/pakksekk skal være merket med klubbens navn og som et minimum slik at størrelse på hoved- og reserveskjerm kan forstås. Merkingen skal være synlig når skjermene er pakket.

Felleseid fallskjermsett godkjent for tandemhopping fritas for krav om merking av størrelse på hoved- og reserveskjerm.

203.3**MILITÆRT FALLSKJERM MATERIELL**

Militært fallskjermmateriell som er Forsvarets eiendom og som er godkjent og under kontroll av militær fagmyndighet, kan nyttes uten spesielle kontrolltiltak eller spesiell registrering. Ved behov nyttes skjermens militære registreringsnummer som referanse.

203.4 MATERIELL TILHØRENDE UTENLANDSKE HOPPERE

For utenlandske deltakere i organisert fallskjermhopping følges bestemmelsene i FAI Sporting Code, section 5.

204 FALLSKJERMSETT

Et fallskjermsett deles inn i følgende hoveddeler:

- Seletøy
- Hovedskjerm
- Reserveskjerm
- Nødpåner

Alle hoveddeler skal hver for seg være typegodkjent i Norge før det tas i bruk. Sikkerhets- og utdanningskomiteens typegodkjenningssliste finnes i Materiellhåndboken. Kombinasjoner av seletøy, hovedskjerm, reserveskjerm og de tilhørende komponenter skal være i henhold til typegodkjenning.

204.1 SELETØY

Seletøy består av seletøy integrert med pakksekker for hovedskjerm og reserveskjerm, felles hovedkontrollkort for hele fallskjermsettet, løftestropper, pilotskjermer, fribag til reserveskjerm og bag til hovedskjerm.

Reserveskjermens løftestropper skal være integrert i seletøyet.

Seletøyet skal ha 3-rings frigjøringsssystem for hovedskjermen.

Maksimal alder for seletøy er 25 år.

204.1.1 PAKKSEKK

Reserveskjermens pakksekk lukkes og åpnes ved hjelp av låseløkker, utløserhåndtak og kabel med pinne(r).

Til lukking og åpning av hovedskjermens pakksekk kan utløserline med pinne eller pinne montert på pilotbånd til "throw-out" pilotskjermer benyttes i stedet for utløserhåndtak.

204.2 HOVEDSKJERM

Hovedskjermen er en vingfallskjerm som utløses manuelt, konstruert og produsert spesielt for sportsbruk.

Hovedskjermen består av kalott med bæreliner, slider og links.

Hovedskjerm skal være festet til seletøyet med 3-rings frigjøringsssystem.

Hovedskjerm skal benyttes med bag eller annen godkjent anordning som sikrer at bærelinene er strukket før kalotten åpner seg.

204.3 RESERVEKJERM

Reserveskjermen er en vingfallskjerm. Runde reserveskjermer er ikke tillatt brukt.

Reserveskjermen består av kalott med bæreliner, slider og links (sjakler).

Original pilotskjerm og fribag fra seletøyet skal benyttes.

Maksimal alder for reserveskjermer til sportsbruk er 25 år for reserveskjermer produsert fra og med 1. januar 1997. For reserveskjermer produsert til og med 31. desember 1996, så er maksimal alder 20 år.

For reserveskjermer til tandem- og elevutstyr er maksimal alder 20 år. Ved resertifisering av produsenten kan levetid på reserveskjermer for tandem- og elevutstyr øke med det antall ompakk produsenten godkjenner, dog en forlengelse på maksimalt 5 år. Skriftlig dokumentasjon på resertifisering (fra produsenten) skal foreligge sammen med loggkort for utstyret. Maksimal alder skal ikke under noen omstendighet overskride 25 år.

204.4 NØDÅPNER

Reserveskjerm skal utstyres med nødåpner. Nødåpnere typegodkjennes av Sikkerhets- og utdanningskomiteen.

Det er obligatorisk med bruk av nødåpner ved hopping i Norge. HI kan gi dispensasjon fra dette ved særskilte typer hopping som for eksempel vannhopp. Dette skal ikke være av generell- eller ubegrenset karakter. Behovet skal være dokumentert.

204.4.1 NØDÅPNER ELEVFALLSKJERMSETT

Elevfallskjermsett skal alltid være utstyrt med nødåpner på reserveskjermer. Nødåpner skal være godkjent for elevhopping.

204.4.2 NØDÅPNER TANDEM FALLSKJERMSETT

Tandemfallskjermsett skal alltid være utstyrt med nødåpner på reserveskjermer. Nødåpner skal være godkjent for tandemhopping.

204.5 UTLØSERLINE

Utløserlinen skal ha en bruddstyrke på minst 1000 kg, og være 3,90 m lang om ikke annet er bestemt av produsenten eller blir fastsatt for bruk i forbindelse med bestemt flytype. Utløserlinen skal ha godkjent type ankerkrok. Utløserlinen skal ha krum pinne, eller annen godkjent anordning for låsing av pakksekk. Ved utsprang fra stag skal utløserlinen være innsydd til halv bredde for å redusere vindfang.

205 PERSONLIG UTSTYR

Personlig utstyr består av:

- Hjelm
- Briller
- Hoppdress
- Hansker
- Fottøy
- Evt flytevest

Krav til bruk av personlig utstyr er beskrevet i Del 100.

206

PAKKING

Selvstendig pakking kan kun gjøres av de som har gyldig pakkersertifikat, ref del 300. Pakking skal skje iht. fallsjermprodusentens pakkemanual.

Fallsjermens løftestropper skal være festet til seletøyet når fallsjermen pakkes.

Foreligger det mistanke om at fuktighet, urenheter eller tilsvarende kan ha trukket gjennom/inn i pakksekken skal denne åpnes og skjermen kontrolleres. Skjermen tørkes og renses før pakking i de tilfeller hvor dette måtte vise seg nødvendig.

Åpen ild skal ikke forekomme innenfor 50 m avstand fra fallsjermmaterieill.

206.1

OMPAKKINGSSYKLUS

Hovedfallskjermer, reserveskjermer i elevutstyr, reserveskjermer i tandemutstyr og reserveskjermer i andre felleseide fallsjermsett som har vært lagret i pakket stand i mer enn 6 måneder, er ikke luftdyktig. Reservefallskjermer i privateid sportsutstyr kan lagres i 12 måneder.

For igjen å bli luftdyktig må fallsjermen luftes ved at den åpnes og ristes grundig før den pakkes på ny.

206.2

PAKKING AV HOVEDSKJERM

206.2.1

PAKKEKONTROLLER

For hovedskjermer foretas pakkekontrollen slik:

- 1. kontroll: Ved linekontroll. Hver linegruppe og styreliner følges fra løftestropper og opp til slider og skjerm. Kontroll utføres mens linegrupper og styreliner er separert.
- 2. kontroll: Når skjermen er systematisert (flaket), slider er lagt på plass og halen er brettet, men ikke lagt rundt skjermen (før skjermen legges på bakken).
- 3. kontroll: Når kalotten er brettet sammen og lagt i bagen, linene sløyfet inn og bagen lagt inn i pakksekken.
- 4. kontroll: Når sekken er lukket.

206.3

PAKKING AV RESERVEKJERM

All pakking av reserveskjermer skal utføres av Materiellkontrollør eller Materiellreparatør. Hovedkontrollkort skal signeres med navn og pakkersertifikat nummer og plombetangens registreringsbokstaver.

Loggen skal ajourføres.

206.3.1

PLOMBERING

Plombering utføres med rød plomberingstråd og etter metoder som beskrevet i Materiellhåndboken.

207**KONTROLL AV FALLSKJERMUTSTYR**

Kontroll av fallskjermutstyr omfatter:

- Hovedkontroll
- Brukskontroll

207.1**HOVEDKONTROLL****207.1.1****OMFANG**

Hovedkontroll består av omhyggelig visuell kontroll av alle komponenter utført av Materiellkontrollør, etter anvisninger gitt i Materiellhåndboken.

Fallskjermsett som har forfalt til hovedkontroll skal under ingen omstendighet nyttes for praktisk hopping før kontrollen er utført.

Hovedskjerm kan hovedkontrolleres separat.

207.1.2**INTERVALLER**

Fallskjermsett skal underkastes hovedkontroll:

- Før fallskjermsettet kan tas i bruk (førstegangskontroll).
- Innen 6 måneder etter siste hovedkontroll for elevfallskjermsett, tandemfallskjermsett og fallskjermsett som er felleseid klubbstyr.
- Innen 12 måneder etter siste hovedkontroll for annet utstyr.
- Etter utført større reparasjon.
- Etter feilfunksjon på hovedskjerm.
- Etter aktivert reserveskjerm
- Når det er ønskelig av ansvarlig pakker, materiellforvalter eller eier.

Elevfallskjermsett, tandemfallskjermsett og fallskjermsett som er felleseid klubbstyr er luftdyktig i inntil 3 måneder etter gjennomført hovedkontroll. Deretter må brukskontroll iht 207.2 gjennomføres for at utstyret skal være luftdyktig fram til neste forfall for hovedkontroll.

207.1.3**UNNTAK VED OMPAKK AV RESERVEKJERM I UTLANDET**

Ved bruk av reserveskjerm og ompakk av reserveskjerm utført av europeisk eller FAA rigger i utlandet, så er utstyret luftdyktig i Norge innenfor luftdyktighetsperiode angitt for siste utførte hovedkontroll av norsk MK.

Det er krav til plombering av reservekonteiner og utfylling av loggkortet.

207.2**BRUKSKONTROLL****207.2.1****OMFANG**

Brukskontroll består av omhyggelig visuell kontroll av alle komponenter på seletøy som er synlige uten at pakksekk for reserveskjermen åpnes, og av hovedskjerm. Brukskontroll utføres av Materiellkontrollør, etter anvisninger gitt i Materiellhåndboken.

Fallskjermer som har forfalt for brukskontroll skal under ingen omstendighet nyttes til praktisk hopping før kontrollen er gjennomført.

207.2.2**INTERVALLER**

Elevfallskjermsett og fallskjermsett som er felleseid klubbstyr skal underkastes brukskontroll:

- 3 måneder etter siste hovedkontroll
- Når det er ønskelig av ansvarlig pakker, materiellforvalter eller eier.

Tandemfallskjermsett skal underkastes brukskontroll:

- 3 måneder etter siste hovedkontroll, eller
- Senest innen 55 hopp siden siste gjennomførte hovedkontroll eller brukskontroll
- Når det er ønskelig av ansvarlig pakker, materiellforvalter eller eier.

Privat utstyr skal underkastes brukskontroll:

- Når det er ønskelig av ansvarlig pakker, eier.

208**MATERIELLBESTEMMELSER****208.1****UTSKYLING AV SALTVANN**

Fallskjerm som har vært utsatt for saltvann må snarest rengjøres for å sikre seg at alle etsende saltpartikler blir fjernet. Rengjøring skjer ved utskylning i rikelig mengde ferskvann. Utskylningen må være fullstendig. Kalott skal ikke vris under eller etter skyllingen. Tørkingen skal vies særlig oppmerksomhet.

208.2**TØRKING**

Fallskjermmateriell skal i minst mulig grad utsettes for direkte sollys. Temperaturen skal ikke overskride 40 grader Celcius. Skjermen må ikke komme nær varmekilden. Sterk varmepåvirkning vil kunne ødelegge skjermen eller forårsake klebing.

Tørkerommet må være godt gjennomluftet.

Fallskjermen bør henge mest mulig fritt for å sikre tørking av alle komponenter.

Gjennomvåte pakksekker og seletøy tørker meget sent, og må henges til tork snarest mulig etter bruk for å motvirke mugg, jordslag etc.

Gjennomvåte skjerner skal henges til tork i minst 48 timer.

Lett fuktige skjerner skal tørkes etter behov.

208.3**LAGRING**

Lagerrommet må være tørt. Temperaturen bør være 15-20 grader C.

Lagerrommet skal være rent. Olje, fett, såpe, bensin, maling, lakk, kjemikalier eller skadedyr må ikke forekomme i rommet.

Fallskjerner skal i sin helhet lagres slik at de ikke blir utsatt for direkte sol eller UV-lys fra lysstoffrør over lengre tid.

208.4**TRANSPORT**

Fallskjermsett må ikke transporteres sammen med kjemikalier eller annet som kan skade materiellet. Fallskjermsett må heller ikke transporteres slik at de kan tilsøles eller skades.

209**ANNET UTSTYR****209.1****HØYDEMÅLERE**

Eier er ansvarlig for at høydemålere og høydevarslere (visuelle og evt. akustiske) er i orden og kalibrert før bruk.

209.2**FLYTEVEST**

Flytevester skal være godkjent av Hovedinstruktør. Godkjenning skal skje iht kriterier i Materiellhåndboken.

Felleseide flytevester skal underkastes kontroll når det anses nødvendig, dog minst en gang årlig.

209.3**NØDÅPNERE**

Nødåpnere skal underkastes periodisk kontroll/overhaling av produsent eller annet autorisert verksted iht. krav gitt av produsent eller SU.

209.3.1**INTERVALLER**

For Cypres AAD produsert frem til og med 31. desember 2016 er intervallet 4 år +/- 6 mnd.

For Cypres AAD produsert fra og med 1. januar 2017 er intervallet 5 år +/- 6 mnd.

For Vigil AAD er intervallet 5 år +/- 6 mnd uavhengig av produksjonsdato.