

NØDSKJERMINSTALLASJON - MERKING

Veiledning til hvor merker for nødskjerminstallasjon skal plasseres på sportsflyet.

Hensikten med merking av sportsfly som har nødskjerminstallasjon montert, er å gjøre eventuelt redningspersonell oppmerksom på at flyet medbringer en pyroteknisk ladning.

Denne veiledningen tar utgangspunkt i at merkene skal monteres på et rorkontrollert sportsfly. Hvis merkene skal monteres på en annen styrekategori av sportsfly, så skal det vektlegges at merkene skal kunne observeres av eventuelt redningspersonell, slik at personellet blir oppmerksom på at flyet har en pyroteknisk ladning om bord. Følg denne veiledning så langt det er praktisk mulig og formålstjenlig hvis flyet ikke er rorkontrollert ved montering av merkene.

Veiledning fremkommer under det enkelte merke.



Mål: høyde 94 mm, bredde 60 mm.

Merket skal monteres **ved** (ikke på) utskytingshull for rakettenheten, uten at det forhindrer raketten sin funksjon.

1 stk merke av denne type monteres på flyet.



**This aircraft is equipped with
an emergency parachute
system, activated by a rocket**



Mål: høyde 72 mm, bredde 52 mm.

Merket skal monteres ved hver inngangsdør på flyet (utvendig), samt på instrumentbrettet.
3 stk merker av denne type monteres på flyet.



Mål: høyde 72 mm, bredde 59 mm.

Merket skal monteres på hylster til den pyrotekniske ladningen, uten at det forhindrer enhetens funksjon. Merket skal også settes på hver side av vertikal stabilisator. (Ved et eventuelt havari er gjerne halepartiet det som er mest intakt).

3 stk merker av denne type monteres på flyet.